

ANEXO

FICHA LOTO. LAGERWEY – MOTORES YAW

CONTROL

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Angel Pachó Lorenzo	Íñigo Zalacain Díez	Javier Martínez Cordero
09-08-2022	12-09-2022	12-09-2022
[FIRMADO]	[FIRMADO]	[FIRMADO]

Se dispone del original firmado, custodiado por **ACCIONA**

REGISTRO DE CAMBIOS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
03	03/08/2022	Actualización del contenido

ÍNDICE

TÍTULO	PÁG.
1. OBJETO	1
2. ALCANCE	1
3. MOTORES DE YAW	1

1. OBJETO

Definir los pasos y el material necesarios para efectuar el enclavamiento y señalización del sistema de orientación de la máquina.

2. ALCANCE

Aerogeneradores Lagerwey.

3. MOTORES DE YAW

Una vez en el armario top (*Nacelle Control Box*), girar el seccionador 2B-S1 *WorkSwitch Yaw* en la posición "Abierto-OFF" y consignarlo según se indica a continuación. Una vez realizado, comprobar mediante los pulsadores analógicos que hay en el mismo cuadro que el giro está deshabilitado.

ANEXO
FICHA LOTO. LAGERWEY – MOTORES YAW

Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en los sistemas de ACCIONA, es considerada NO CONTROLADA.
 (Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello COPIA CONTROLADA en el mismo)

	
<p>Armario Top, en plataforma yaw.</p>	<p>Frontal del armario TOP</p>
	
<p>Seccionador cerrado, en condiciones de operación.</p>	<p>Seccionador abierto, interrumpiendo la alimentación de los motores de yaw.</p>
	
<p>Consignación del seccionador 2B-S21.</p>	<p>Material necesario: candado LOTO y Señalización de la consignación cumplimentada.</p>